

1. LIEFERUMFANG

Anrufbeantworter



Bedienungsanleitung



Telefonkabel



Steckernetzteil

Declaration of Conformity

We the undersigned, Emporia Telecom Produktions-und Vertriebs-GmbH & Co KG, Industriezeile 36, A-4020 Linz/Austria, declare under our own responsibility that the following product:

Kind of Product: DIGITAL ANSWERING MACHINE
Type Designation: emporia A9

to which this declaration refers conforms with the relevant standards or other standardising documents: EN 55022: 1998, EN 61000-3-2: 1995-A1+A2, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, TBR 21: 1998, EN 60950: 2000
According to the regulations in R&TTE 1999/5/EC

Signed: DI Albert Fellner *A. Fellner* Date: 9. March 2007
General Manager

Declaration of Network Compatibility

We the undersigned, Emporia Telecom Produktions-und Vertriebs-GmbH & Co KG, Industriezeile 36 A-4020 Linz/Austria, declare under our own responsibility that the following product:

emporia A9

is designed to interwork with the following networks: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and may have inter-working problems with other networks.

Signed: DI Albert Fellner *A. Fellner* Date: 9. March 2007
General Manager

**2. INSTALLATION**

ACHTUNG! Mindestens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräten!
Kunststofffüße können auf Möbel Spuren hinterlassen – Unterlage verwenden!

2.1 Telefonkabel anstecken

- Telefonstecker in Buchse mit ● bei Postdose.
Sollte gewünschte Buchse in der Telefondose geschlossen sein, Deckel mit Messer bzw. Schraubendreher entfernen.
- Transparenten Stecker (RJ11) in Buchse „Tel“ auf Geräterückseite.

2.2 Stromkabel anstecken

- Netzanschlusskabel in DC 9V-Buchse auf Geräterückseite.
- Steckernetzgerät in 230V-AC-Steckdose.

**2.3 Selbsttest abwarten**

Ihr Anrufbeantworter hat nun automatisch den vorausgesprochenen Ansagetext geladen und ist bereits eingeschaltet, Biepton, LED leuchtet.
Zum Abhören der Ansage kurz ANSAGE-Taste drücken.

2.4 Uhrzeit und Datum einstellen

Einstellung zügig durchführen, ansonsten wird Vorgang abgebrochen, und Sie müssen wieder von vorne beginnen!
Aufgezeichnete Nachrichten werden nun mit Wochentag und Uhrzeit versehen:

mind. 3 Sekunden. drücken, kurzer Biepton als Bestätigung, Wochentag ertönt, loslassen, mit bzw. Wochentag einstellen;

kurz drücken, mit bzw. Stunde einstellen;

kurz drücken, mit bzw. Minuten einstellen.

kurz drücken – geschafft! Aktuelle Einstellung wird vorgespielt.


Gratulation! Ihr Anrufbeantworter ist betriebsbereit!

Sobald der Anrufbeantworter vom Strom getrennt wird, gehen alle Einstellungen von Datum und Uhrzeit verloren.
Die Anzeige zeigt CL und blinkt dann.

3. BEDIENUNGSELEMENTE

LÖSCHEN-Taste




Löschen von aufgezeichneten Nachrichten und Memos

- Einzelne Nachrichten: während der Wiedergabe drücken
- Alle Nachrichten: 3 Sek. drücken
- Neutrale Ansage wieder herstellen: während Abspielen der Ansage  kurz drücken

RÜCKWÄRTS-Taste

- Während der Wiedergabe
 - einmal drücken: Wiederholen aktueller Nachricht
 - zweimal drücken: Rückspringen zur vorherigen Nachricht
- Ziffern erniedrigen für Einstellung von
 - Tag/Zeit
 - Sicherheits-, VIP-Code

UHR-Taste (Tag und Zeit)

- kurz drücken: kontrollieren
- 3 Sek. drücken: mit  und  Uhrzeit und Datum einstellen, speichern mit 

MEMO-Taste

3 Sek. drücken: Aufnehmen eines Memos



Lautsprecher

STOPP-Taste

Stoppen von Nachrichtenwiedergaben, Ansagetexten und Einstellungen

VORWÄRTS-Taste

- Während der Wiedergabe
 - Nächsten Nachricht abhören
 - Ziffern erhöhen für Einstellung von
 - Tag/Zeit
 - Sicherheits-, VIP-Code

Play (Wiedergabe) Taste:

Abhören von Nachrichten

EIN/AUS-Taste

- Ein- und Ausschalten
- 3 Sek. drücken für VIP-Code-Einstellungen

Integriertes Mikrofon

Display (Anzeige)

- Anzahl der Anrufe
- Statusanzeige

ANSAGE-Taste


- kurz drücken: Abhören der Ansage
- lang drücken: Aufnehmen einer individuellen Ansage

4. EINSTELLUNGEN


Aufnahme Ansagetext

Wird kein Ansagetext aufgenommen, wird der standardmäßig Aufgesprochene Text „Hallo, bitte hinterlassen Sie nach dem Biepton eine Nachricht“ eingestellt.

Aufnehmen einer individuellen Ansage:



ANSAGE-Taste  solange drücken, bis in der Anzeige A1 steht. Danach beginnt in der Anzeige ein Zähler zu zählen. Sprechen Sie nun Ihre Ansage laut und deutlich auf (mind. 4 Sekunden, max. 2 Minuten).

10 cm Abstand zum Mikro, laut sprechen!

STOPP-Taste  zum Beenden der Aufnahme.

Der Ansagetext wird Ihnen nun automatisch vorgespielt. Gefällt Ihnen der Ansagetext nicht, so nehmen Sie einfach einen neuen Text auf.

Wollen Sie doch wieder den neutralen Ansagetext:


ANSAGE-Taste  drücken, während der Ansage LÖSCHEN-Taste  drücken, nun ist der neutrale Ansagetext wieder geladen.


Abhören des Ansagetextes:




ANSAGE-Taste  kurz drücken.




Fernabfrage-Code ändern




Der Fernabfrage-Code ist werkseitig auf 000 eingestellt. Sie können aber eine individuelle dreistellige Zahlenkombination (000-999) vergeben.

- Codes überprüfen: -Taste für 3 Sekunden drücken, Ihre Codes werden vorgelesen. Während der Ansage des Sicherheitscodes steht in der Anzeige kurz SC. Danach ändert sich diese auf 0.

Wird die -Taste betätigt oder passiert nun 8 Sekunden lang nichts, wird die Einstellung selbstständig beendet. Es werden keine Änderungen vorgenommen.

- Mit  bzw. -Taste 1. Stelle verändern, mit -Taste speichern. Nun zweite Stelle einstellen.

- Mit  bzw. -Taste 2. Stelle verändern, mit -Taste speichern. Nun dritte Stelle einstellen.

- Mit  bzw. -Taste 3. Stelle verändern, mit -Taste speichern.

Nun wird nochmals der eingestellte Sicherheitscode vorgelesen. Danach ertönt ein Piepton und die Anzeige wechselt.

Anrufbeantworter fernbedienen

Wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer.

- Der Anrufbeantworter springt in die Ansage.
- [*]-Taste drücken, um die Ansage zu unterbrechen.
- Jetzt Ihren persönlichen Sicherheitscode eingeben.
- Nun können Sie über Eingabe von Zahlen die Funktionen des Anrufbeantworters fernbedienen (siehe Fernbedienungsliste.)

Fernbedienungsliste

Taste	Funktion
1	Nachrichten wiederholen
2	Nachrichten und Memos abspielen
3	Vorwärts Taste ▶
4	Wiedergabe Ansagetext
5	Aufnahme Ansagetext
6	Stopp STOPP
7	Nachricht löschen
8	Anrufbeantworter ein
9	Anrufbeantworter aus
0	Ansage überspringen
#	Fernbedienung beenden

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann mit dem Schieberegler an der rechten Seite verändert werden.

5. BETRIEB

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- **Einschalten:** EIN/AUS-Taste kurz drücken, LED leuchtet rot (= ein).
- **Ausschalten:** EIN/AUS-Taste kurz drücken, LED erlischt (= aus).
- Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, aktiviert er sich nach 2x läuten.
- Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, aktiviert er sich erst nach 10x läuten.

Einkommende Anrufe

Bevor ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen kann, spielt der Anrufbeantworter den Ansagetext ab.

1. Anruf kommt, Ansagetext wird abgespielt.
2. Während des Anrufs hat der Anrufer die Möglichkeit, mit [*]-Taste die Ansage zu überspringen und direkt nach dem Biepton eine Nachricht zu hinterlassen.

Wurde eine neue Nachricht aufgenommen, blinkt die Anzeige .

Neue Nachrichten abhören

- -Taste drücken.
- -Taste drücken für nächste Nachricht.
- -Taste drücken für vorige Nachricht.

Nachricht wiederholen bzw. überspringen

- VORWÄRTS-Taste bzw. RÜCKWÄRTS-Taste drücken während Wiedergabe, 2x zur vorigen Nachricht.

Wiedergabe beenden

- -Taste drücken oder -Taste drücken.

Löschen einer Nachricht

Während Nachrichten-Wiedergabe kurz LÖSCHEN-Taste drücken.

Löschen aller Nachrichten

- LÖSCHEN-Taste mind. 3 Sekunden drücken. Alle Nachrichten werden gelöscht. Die Nummernanzeige im Display wird zurückgesetzt.

Memo-Nachrichten (intern) aufnehmen

Sie können zu Hause interne Nachrichten am Anrufbeantworter aufnehmen – das ersetzt den Notiz-Zettel.

- MEMO-Taste ca. 2 Sek. drücken, (im Display) und danach beginnt ein Zähler zu laufen.
- „Sprechen Sie nach dem Signalton“, kurzer Signalton.
- MEMO-Taste auslassen.
- Memo-Nachricht aufsprechen. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 2 Minuten.
- Ende mit STOPP-Taste .
- Abhören wie Nachrichten.

Nachrichten mithören und einsteigen ins Gespräch

Sind Sie zu Hause und der Anrufbeantworter hat schon abgehoben, so können Sie jederzeit (während der Ansage und während der Nachrichtenaufnahme) ins Gespräch einsteigen – einfach Telefon abheben. (Achtung: Anrufbeantworter muss in Buchse mit ● stecken!)

Steckt Ihr Telefon bei der Buchse und schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem Abheben nicht ab, so drücken Sie einfach die EIN/AUS-Taste .

Speicher voll

Wird die Anzahl von 59 Nachrichten in der Mailbox überschritten, blinkt im Display „FU“. Der Anrufbeantworter schaltet dann automatisch auf „NUR-ANSAGE“ um. Der Anrufer hört einen Piepton, gefolgt von der Ansage „Speicher voll, bitte rufen Sie später nochmals an. Danke“ und beendet die Verbindung. Für weitere Aufzeichnungen müssen Sie erst Nachrichten löschen. Wird innerhalb von 5 Sek. kein Befehl eingegeben, schaltet das Gerät in Bereitschaftsmodus.


Eigene Telefongespräche aufzeichnen

Mit Ihrem Anrufbeantworter können Sie auch Ihre eigenen abgehenden Telefongespräche aufzeichnen.

1. Während des Telefonats -Taste für 5 Sekunden drücken. Kurzer Piepton und langer Piepton ist hörbar.
2. -Taste drücken, um Aufnahme zu beenden.

6. FEHLERBESEITIGUNG

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen Defekt handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst beheben können.

Problem	Ursache	mögliche Lösung
Der Ansagetext wurde nicht aufgenommen.	Ansagetext kürzer als 3 Sekunden.	Längeren Ansagetext aufnehmen.
	Ansagetext nicht richtig aufgenommen.	Ansagetext erneut aufsprechen.
Ansagetext leise.	Ansagetext wurde zu leise aufgenommen.	Ansagetext näher am Mikrofon (10 cm Abstand) und lauter aufsprechen.
	Lautstärkeregler auf leise gestellt.	Lautstärkeregler lauter stellen.
Der Anrufbeantworter beantwortet keine Anrufe.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Das Telefonkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Telefonkabel bei ● an Postdose anschließen.
	Der Speicher ist voll („FU“ am Display).	Nachrichten löschen.
	Endgerät falsch an Postdose angeschlossen.	Endgeräte bei Telefon-Buchse  , Anrufbeantworter bei ● anschließen.
Eingehende Nachrichten werden nicht aufgenommen.	Der Speicher ist voll („FU“ am Display).	Nachrichten löschen.
Sie hören nichts.	Der Lautstärkeregler steht auf Minimum.	Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter lauter.
Eingegangene Nachrichten sind verzerrt.	Der Anrufbeantworter ist zu laut eingestellt.	Stellen Sie das Gerät leiser.
Mithören von Anrufen nicht möglich.	Das Gerät ist zu leise eingestellt.	Stellen Sie es lauter.
Das Gerät beantwortet Ihre Anrufe erst nach mehr als 4-mal Läuten, oder lässt sich erst nach mehr als 8-mal Läuten fernschalten.	Zusätzliche Telefonapparate, die an einer Amtsleitung angeschlossen sind, schwächen das Signal, bevor es den Anrufbeantworter erreicht.	Verringern Sie die Zahl der angeschlossenen Telefonapparate.
Keine Fernbedienung möglich.	Falscher Sicherheitscode eingegeben.	Geben Sie richtigen Sicherheitscode ein.
	Der Apparat, mit dem Sie telefonieren, sendet keine korrekten DTMF-Töne.	Versuchen Sie es mit einem anderen Telefon oder mit dem optionalen Code-Sender.
	Der Apparat, mit dem Sie telefonieren, sendet keine Dauertöne, sondern nur kurze Töne.	Versuchen Sie es mit einem anderen Telefon oder mit dem optionalen Code-Sender.
Das Gerät reagiert falsch auf Fernbedienungscodes.	Falsche Fernbedienungscodes verwendet.	Verwenden Sie die richtigen Fernbedienungscodes.
Das Gerät nimmt Nachrichten nicht in der vollen Länge auf.	Die eingehende Nachricht ist zu lang.	Die maximale Aufzeichnungsdauer bei eingehenden Nachrichten beträgt 2 Minuten.
		Die maximale Aufzeichnungsdauer beim Ansagetext beträgt 2 Minuten.