

SeKi Slim Programmierung

Schritt 1:

Drücken Sie auf der SeKi Slim kurz die beiden Tasten POWER und CH ^ gleichzeitig. Die LED beginnt zu blinken (Blinkfrequenz ca. 0,25 Sekunden).

Schritt 2:

Halten Sie die beiden Fernbedienungen so, dass die sendende Seite Ihrer Fernbedienung (Stirnseite) auf die empfangende Seite (Stirnseite) der SEKI Slim zeigt. Der Abstand sollte 2 – 5 cm betragen.

Schritt 3:

Drücken Sie die zu programmierende Taste (z.B. POWER) auf der SeKi Slim Fernbedienung bis die LED durchgehend leuchtet.

Schritt 4:

Halten Sie nun die entsprechende Taste (in diesem Beispiel POWER) der Originalfernbedienung gedrückt. Bei korrektem Empfang blinkt die LED zweimal langsam bevor sie beginnt schnell zu blinken. Lassen Sie nun die Taste auf der Originalfernbedienung los.

Schritt 5:

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 so oft, bis Sie alle Tasten der SeKi Slim programmiert haben.

Schritt 6:

Um den Programmiervorgang abzuschließen, drücken Sie erneut auf der SeKi Slim kurz die beiden Tasten POWER und CH ^ gleichzeitig. Die LED erlischt.

Hinweis:

Sollten einzelne Tasten die Programmierung nicht beim ersten Mal angenommen haben, können Sie diese Tasten wiederholt programmieren.