

# **Bedienungsanleitung Wecker Atlanta Alarm 1159**

Elektronische LED Digital Weckuhr

## **Einstellen der Uhrzeit**

Wird die Uhr mit dem Netz verbunden, blinkt die Anzeige. Nun kann die Zeit eingestellt werden.

*Minuten:* TIME und MIN gleichzeitig drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint.

*Stunden:* TIME und MIN gleichzeitig drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint.

## **Einstellen der Weckzeit**

*WICHTIG:* ALARM- und HOUR-Taste bzw. ALARM- und MIN-Taste gleichzeitig drücken, bis die gewünschte Weckzeit erscheint. Dann zuerst HOUR- bzw. MIN-Taste loslassen, danach die ALARM-Taste.

Zum Wecken, Alarmtaste (OFF AL ON) auf AL ON schieben. Zum Abschalten des Alarms Alarmtaste auf AL OFF schieben.

Mit dem Drücken der Schlummertaste SNOOZE verstummt der Weckton und ertönt nach neun Minuten erneut. Es sind insgesamt fünf Weckwiederholungen möglich. Mit dem Abschalten des Alarms erlischt die Funktion der Schlummertaste.

Die Weckzeit wird elektronisch gespeichert. Es ist daher nur eine einmalige Einstellung der Weckzeit nötig, damit der Alarm jeden Tag zur gleichen Zeit ertönt. Allerdings sollten Sie nicht vergessen die AL ON / OFF Taste vor dem Schlafengehen auf „ ON“ zu stellen.

## **Netzausfallüberbrückung**

Während eines Netzausfalls wird die Uhr mittels einer internen (Rückseite der Uhr) 9 Volt Batterie gespeist (keine Zeitanzeige). Setzt die Netzspannung wieder ein, ist keine Neueinstellung nötig, sofern der Netzausfall vier Stunden nicht überschritten hat. Die Batterie ist auf jeden Fall nach einem Jahr auszuwechseln. Bei nichtgebrauch der Uhr die Batterie bitte herausnehmen.

## **Einschalten Alarm HI/LO Volumen**

Die Alarmtaste HI/LO auf die gewünschte Volumeneinstellung schieben. HI für ein lautes Signal oder LO für ein leises Signal. In diesem Fall die Taste AL ON / AL OFF auf AL ON stellen.

## **Warnung**

Die Uhr vor Regen und Feuchtigkeit schützen!